



## Jak vyjmout hořáky z grilu?

Doporučujeme, aby vyjímání hořáků prováděl kvalifikovaný pracovník.

1. Odpojte přívod plynu na grilu. Vyjměte ohřívací rošt, grilovací rošty a kryty hořáků.
2. Odšroubujte šroubky držící hořák při zadní stěně základny grilu.
3. Vysuňte hořák .



<http://www.napoleongrills.com/blog/how-do-i-remove-the-burners-on-y-grill/>