



Reset regulátoru

Reset propanového regulátoru je potřeba provést v případě, že jde gril špatně zapálit a / nebo hoří malými plameny, které neposkytují mnoho tepla. Stane se to, když proces otevírání a zavírání plynových ventilů neprobíhá správně. Když toto nastane, regulátor detekuje falešnou netěsnost.

Pro reset se řiďte následujícími instrukcemi:

1. Ujistěte se, že všechny knoflíky k ovládání hořáků jsou v pozici VYPNUTO.
2. Zcela zavřete ventil plynové bomby.
3. Odpojte regulátor / hadici a počkejte 15 vteřin. Pak regulátor pomalu nasadte zpět.
4. Až nyní POMALU otevřete ventil na plynové bombě.
5. Zapněte levý hořák a zapalte pomocí zapalování.
6. Zapněte všechny ostatní hořáky.
7. Hořáky vypněte, zavřete ventil plynové bomby. Reset je nyní úspěšně hotový.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pq3YJ8eRXcY

